



Capsules d'activateur Force of Nature  
À utiliser avec votre dispositif Force of Nature

## **Guide de l'utilisateur et informations supplémentaires**

HCI Cleaning Products, LLC  
7 Grassy Lane  
Westford, MA 01886



# Merci d'avoir choisi Force of Nature!

## Introduction

---

Ce kit contient:

- > Electrolyseur et cordon d'alimentation
- > Vaporisateur
- > 5 capsules d'activateur
  - Vous utiliserez 1 capsule à chaque fois que vous préparerez votre nettoyant et désinfectant polyvalent
- > Guide de démarrage rapide
- > Mode d'emploi

Veillez lire ce guide en entier avant d'utiliser votre dispositif  
Force of Nature

Besoin d'aide? Contactez-nous au 1-888-985-8099  
ou visiter notre site web [www.forceofnatureclean.com](http://www.forceofnatureclean.com)

## Table des matières

---

Introduction	3
Avertissements	5-7
Mode d'emploi	8-9
Conseils et guide du code de couleur	9-10
Dépannage	11
Commande de fournitures de Force of Nature	11
Garantie	12-14
Informations supplémentaires	14-19

## Avertissements

---



**Consignes de sécurité importantes**  
**Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce produit.**



**Attention: Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique, d'endommagement du produit ou de blessure:**

- > Le dispositif Force of Nature est uniquement conçu pour être utilisé dans une prise 110/120/240 V.
- > Pour éviter les chocs électriques, ne touchez pas le dispositif avec les mains mouillées.
- > Si le cordon ou la fiche semble endommagé, renvoyez-le à Force of Nature en nous envoyant un e-mail à [support@forceofnatureclean.com](mailto:support@forceofnatureclean.com) et nous le remplacerons.
- > Doit être alimenté uniquement par une puissance avec communication certifiée de Merryking Enterprises (HK) Co Ltd, modèle MKS-0903000.
- > Toute tentative de réparation du dispositif Force of Nature sans l'autorisation écrite de Force of Nature annulera la garantie et pourrait causer des blessures corporelles au consommateur et / ou endommager le dispositif.
- > Ne pas tirer, transporter, soulever ou traîner le dispositif par le cordon d'alimentation. Retirez la fiche d'alimentation de sa prise en saisissant la fiche elle-même et en tirant doucement.
- > Utilisez uniquement pour le nettoyage et la désinfection.
- > Ne pas consommer d'eau électrolysée.
- > Utilisez uniquement dans des zones bien ventilées.

- Évitez le contact visuel. En cas de contact avec les yeux, bien rincer à l'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
- Ce produit ne doit pas affecter la peau. Cependant, si la peau devient irritée, rincez la peau avec beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consultez un médecin.
- Ne pas utiliser pour formuler votre propre nettoyant ou désinfectant maison.
- Ne pas nettoyer les bouteilles Force of Nature avec autre chose que de l'eau du robinet.
- Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation du dispositif par une personne responsable de leur sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés lors de l'utilisation du dispositif.



**Attention: Pour assurer des concentrations de solution appropriées et un pouvoir désinfectant optimal, suivez ces instructions:**

- Utilisez le nettoyant et désinfectant polyvalent Force of Nature dans les 14 jours suivant sa préparation. Jetez la solution restante après 14 jours et rincez uniquement à l'eau du robinet avant de lancer un nouveau cycle. Force of Nature conserve son pouvoir pendant 2 semaines. Pour vous aider à suivre le temps, il y a une lumière autour du bas de l'électrolyseur. Une fois les 2 semaines écoulées, la base deviendra rouge pour vous rappeler de faire un nouveau lot. Si vous ne souhaitez pas garder votre électrolyseur branché, notez la date d'expiration au dos du vaporisateur.
- Ne pas sur-remplir ou sous-remplir le flacon pulvérisateur.

- > Ajoutez une seule capsule d'activateur par lot.
- > Ne pas exécuter plus d'un cycle par bouteille.
- > Ne pas utiliser de nettoyant avant que l'anneau lumineux de l'électrolyseur ne devienne vert.
- > Pour nettoyer, vaporisez la surface ou le chiffon puis essuyez la surface à sec.
- > Pour désinfecter:
  - Nettoyez la surface.
  - Pulvérisez la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement humide.
  - Attendez 10 minutes puis essuyez la surface.
- > Conservez le nettoyant et désinfectant polyvalent Force of Nature dans le flacon pulvérisateur à température ambiante à l'abri de la lumière directe du soleil.

## Mode d'emploi

---

1. Assurez-vous que le couvercle en caoutchouc recouvre la prise d'alimentation à l'arrière de l'électrolyseur. Remplissez l'électrolyseur jusqu'à la ligne au dos de la bouteille avec de l'eau froide. Notez que l'eau doit avoir une dureté inférieure à 100 ppm pour une longévité optimale du dispositif.
2. Retirez le couvercle en caoutchouc et branchez le cordon d'alimentation dans l'électrolyseur et dans la prise.
3. Pressez le contenu complet d'une capsule d'activateur et attendez 10 secondes que la solution se disperse.
4. Appuyez une fois sur le bouton "Démarrer" de l'électrolyseur et relâchez-le. Les lumières bleues commenceront à clignoter, puis les lumières passeront au vert. Le nettoyeur sera prêt une fois que l'anneau lumineux sera complètement vert, dans environ 9 minutes.
5. Débranchez l'électrolyseur et versez votre nettoyant dans le flacon pulvérisateur. Mettez la tête de pulvérisation sur le vaporisateur. Rincez l'électrolyseur avec de l'eau avant de le rebrancher. Appuyez deux fois rapidement sur le bouton de démarrage pour démarrer votre compteur journalier.

**Remarque:** Assurez-vous toujours que le couvercle en caoutchouc recouvre la prise d'alimentation lorsque vous remplissez ou videz l'électrolyseur.

Force of Nature maintient son efficacité pendant 2 semaines. Pour vous aider à garder une trace du temps, il y a un anneau lumineux autour du bas de l'électrolyseur qui sera vert lorsque vous préparerez votre nettoyant pour la première fois. Tous les 2 jours, une section des feux verts s'éteindra. Lorsqu'il ne vous reste que 2 jours, le dernier feu vert restant devient jaune. Au 14<sup>ème</sup> jour, la base entière sera rouge, indiquant que votre nettoyeur a expiré - il est temps de faire un nouveau lot! Si vous ne souhaitez pas laisser la base d'activateur branchée, écrivez la date d'expiration au dos de la bouteille.



Si vous remplissez plusieurs bouteilles, débranchez l'alimentation pendant 30 secondes entre les cycles.

Lorsque le flacon pulvérisateur n'est pas utilisé, rangez-le à l'envers sur un étendoir.



Les capsules vides peuvent être recyclées

## Conseils

---

- > Élimine les odeurs les plus tenaces - poubelles, équipements sportifs tels que les coussinets et les casques, les chaussures, la litière de chats, les accidents d'animaux de compagnie.
- > Désinfecte les produits pour bébé sans nécessité de rinçage. Sucettes, plateaux pour chaises hautes, brosses à dents, bavoirs, jouets, poussettes, sièges d'auto. Pré-nettoyez, puis vaporisez et attendez 10 minutes, et la surface est désinfectée.
- > Désinfecte sur le pouce - Idéal pour les microbes \* contenant des surfaces poreuses non dures comme sur les caddies, les poignées de porte, les voitures et les sièges d'avion.

\*Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus résistant à la méthicilline - SARM, virus de la grippe A, souche A / Hong Kong / 8/68, Calicivirus félin, souche F9

## Guide du code de couleur

---

**Bleu:** votre nettoyeur est en cours de préparation.

**Vert:** votre nettoyeur est prêt.

**Jaune:** il reste deux jours à votre nettoyeur.

**Moitié rouge:** l'électrolyseur n'a pas été correctement rempli d'eau et / ou d'une capsule.

**Tout rouge:** le nettoyeur a expiré ou le processus d'électrolyse ne s'est pas terminé correctement.

## Dépannage

---

Si rien ne se passe après avoir appuyé sur le bouton “Démarrer”, veuillez débrancher l'électrolyseur, attendre 20 secondes, puis le rebrancher et vous assurer que la fiche est correctement branchée. Appuyez à nouveau sur le bouton Démarrer.

Si l'anneau lumineux autour de votre électrolyseur est à moitié rouge, l'électrolyseur n'a pas été correctement rempli d'eau et / ou d'une capsule. Assurez-vous que l'électrolyseur est rempli jusqu'à la ligne avec de l'eau froide et que vous avez mis 1 capsule d'activation dans l'électrolyseur.

Si l'anneau lumineux autour de votre électrolyseur est tout rouge après avoir fait un lot, le nettoyeur a expiré. Si l'anneau lumineux autour de votre électrolyseur est tout rouge pendant le processus de préparation, le cycle ne s'est pas correctement terminé. Débranchez le cordon d'alimentation de l'électrolyseur, versez votre solution et remplissez à nouveau avec de l'eau et le contenu d'une capsule. Rebranchez l'électrolyseur et démarrez. Si vous rencontrez à nouveau le problème, veuillez contacter notre équipe d'assistance au 1-888-985-8099 ou par courriel à [support@forceofnatureclean.com](mailto:support@forceofnatureclean.com).

Si au début le vaporisateur ne marche pas, appuyez plusieurs fois sur la gâchette jusqu'à ce qu'il marche.

Besoin d'aide? Veuillez nous contacter au 1-888-985-8099 ou visitez [www.forceofnatureclean.com](http://www.forceofnatureclean.com). Nous voulons que vous aimiez votre produit Force of nature et nous sommes là pour vous aider!

## Commande de fournitures de Force of Nature

---

Vous pouvez commander vos fournitures de Force of Nature sur [forceofnatureclean.com](http://forceofnatureclean.com)

# Garantie

---

## **GARANTIE LIMITÉE D'UN AN**

La garantie Force of Nature pour ce produit est limitée aux conditions énoncées ci-dessous:

Force of Nature garantit ce produit contre les défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions normales d'utilisation pendant une période d'UN (1) AN à compter de la date d'achat au détail par l'acheteur final d'origine («période de garantie»). Si un défaut survient et qu'une réclamation valide est reçue pendant la période de garantie, à sa discrétion et dans la mesure permise par la loi, Force of Nature (1) réparera le produit sans frais, en utilisant des pièces de rechange neuves ou renouvelées, (2) échangera le produit avec un produit neuf ou qui a été fabriqué à partir de pièces d'occasion neuves ou réparables et qui est au moins fonctionnellement équivalent au produit d'origine, ou (3) remboursera le prix d'achat des produits. Lorsqu'un remboursement est accordé, le produit pour lequel le remboursement est accordé doit être retourné à Force of Nature et devient la propriété de Force of Nature.

## **ARTICLES EXCLUS DE LA GARANTIE**

Cette garantie limitée ne couvre pas: (a) Les dommages résultant d'un accident, d'une altération, d'un abus, d'une mauvaise utilisation, d'une inondation, d'un incendie, d'un tremblement de terre, d'actes de Dieu ou d'autres causes externes; (b) Les dommages cosmétiques, y compris les rayures, les bosses, les ébrèches ou tout autre dommage à la finition de votre produit, sauf si ces dommages résultent de défauts de matériaux ou de fabrication et sont signalés à Force of Nature dans les 30 jours suivant la date d'achat: et (c) Les dommages causés par l'utilisation du produit en dehors des utilisations autorisées ou prévues décrites par Force of Nature.

Cette garantie limitée ne couvre pas l'utilisation commerciale de Force of Nature.

Force of Nature n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions relatives à l'utilisation du produit.

## **EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES**

LA RESPONSABILITÉ DE FORCE OF NATURE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DÉTERMINÉ PAR FORCE OF NATURE DANS SA SEULE DISCRÉTION. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES ET LES CONDITIONS DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NE S'APPLIQUERA APRÈS L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE DE GARANTIE LIMITÉE.

Certains états n'autorisent pas les limitations de la durée d'une garantie implicite, il est donc possible que la limitation ci-dessus ne s'applique pas à vous. Cette garantie limitée vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

## **LIMITATIONS DES RECOURS, EXCLUSIONS DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET CONSÉCUTIFS**

VOTRE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE SERA LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉTERMINÉ PAR FORCE OF NATURE DANS SA SEULE DISCRÉTION. FORCE OF NATURE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, de sorte que la limitation et l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre.

## **OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE**

Pendant la période de garantie, si un produit ou l'une de ses pièces remplit les conditions pour être remplacé ou réparé en vertu de la garantie, Force of Nature demande au consommateur de contacter le soutien aux consommateurs de Force of Nature sur [forceofnatureclean.com](http://forceofnatureclean.com) pour obtenir des instructions supplémentaires sur le processus de réclamation de garantie, pour répondre à la réclamation de garantie, ou pour toute autre étape concernant la réparation et / ou le remplacement du produit ou de la pièce.

Force of Nature enverra une étiquette d'expédition prépayée par e-mail afin que le Produit puisse être envoyé à Force of Nature sans frais pour le consommateur. À la réception du produit, Force of Nature peut expédier le produit de remplacement ou contacter le consommateur pour de plus amples informations concernant les options de réparation du produit. Le délai de réponse typique pour traiter les réclamations de garantie est de 60 jours ouvrables, plus les frais d'expédition selon la situation géographique du consommateur et le type de dommages ou la nature d'une telle réclamation de garantie.

Pour une protection supplémentaire du produit et pour garantir une manipulation sûre pendant le retour du produit pour toute réparation sous garantie, Force of Nature recommande aux consommateurs d'utiliser l'étiquette d'expédition Force of Nature ou un service de livraison assuré et traçable. Force of Nature n'est pas responsable des dommages pendant le transport d'un produit ou des produits expédiés par le consommateur qui ne sont pas reçus par Force of Nature ou un réparateur autorisé.

## **AVIS DE GARANTIE AUX RÉSIDENTS DE LA CALIFORNIE UNIQUEMENT**

Les résidents de la Californie peuvent initier le service de garantie en appelant le service d'assistance à la clientèle de Force of Nature sans frais au 1-888-985-8099. La loi californienne prévoit également que pour toute service de garantie pour un produit, les résidents californiens ont la possibilité de (a) retourner le produit au détaillant auprès duquel il a été acheté à l'origine ou (b) à un autre détaillant qui vend le même produit Force of Nature, entre autres droits et protections des consommateurs, les résidents californiens n'ont qu'à fournir leur preuve d'achat dans chaque cas ci-dessus, ou pour contacter Force of Nature pour le service de garantie, le consommateur doit appeler le service aux consommateurs de Force of Nature pour obtenir des instructions spécifiques. Force of Nature ne sera responsable que des frais de réparation, de remplacement ou de remboursement, ainsi que de l'expédition et de la manutention de ces produits dans le cadre de sa garantie. Un magasin de vente au détail auquel un résident de Californie retourne un produit pour une réparation sous garantie peut référer le client à un réparateur agréé Force of Nature, remplacer le produit ou rembourser le prix d'achat moins le montant directement attribuable à l'utilisation du produit par le consommateur. Si les options ci-dessus n'aboutissent pas au recours approprié pour le consommateur, le consommateur peut alors apporter le Produit à un centre de réparation indépendant si le service ou la réparation peut être économiquement réalisé. Force of Nature, et non le consommateur, sera responsable des coûts raisonnables d'un tel service, réparation, remplacement ou remboursement pendant la période de garantie du produit si ce produit est soumis à la garantie limitée Force of Nature.

Est-ce que vous avez des questions? Contactez-nous au 1-888-985-8099  
ou visiter [www.forceofnatureclean.com](http://www.forceofnatureclean.com)



## Informations Supplémentaires

---

### Capsules d'activateur Force of Nature À utiliser avec votre dispositif Force of Nature

#### **MODE D'EMPLOI DE LA CAPSULE D'ACTIVATEUR FORCE OF NATURE (POUR GÉNÉRER UNE SOLUTION D'ACIDE HYPOCHLOREUX)**

L'utilisation de ce produit d'une manière incompatible avec son étiquetage est une violation de la loi fédérale :

Les utilisateurs doivent suivre toutes les instructions d'usage répertoriées dans le Guide de l'utilisateur de le dispositif Force of Nature.

Remarque: les capsules d'activateur Force of Nature sont à usage unique.

Le dispositif Force of Nature est conçu pour utiliser de l'électricité, de l'eau potable du robinet et une capsule d'activateur Force of Nature pour créer une solution HOCl (acide hypochloreux). Cette conversion est réalisée en utilisant un processus appelé l'électrolyse qui utilise une cellule électrolytique. Votre dispositif Force of Nature propose une solution sur demande, telle qu'initée par l'utilisateur.

1. Remplissez la bouteille d'activateur Force of Nature jusqu'à la ligne avec de l'eau du robinet (347 g). La dureté d'eau maximale recommandée est de 100 ppm pour assurer une longévité optimale du dispositif.
2. Ajoutez une capsule d'activateur Force of Nature (3,35 g) dans la bouteille. (Utilisez uniquement des capsules d'activateur Force of Nature lors de la préparation d'une solution d'eau électrolysée).
3. Fermez le couvercle.
4. Placez la bouteille dans la base d'activateur Force of Nature.
5. Appuyez sur le bouton "Démarrer".

Ce processus génère une solution d'acide hypochloreux de 220 ppm de chlore disponible.

Les utilisateurs doivent se référer au mode d'emploi de la solution d'acide hypochloreux pour la désinfection des surfaces dures, non poreuses et sans contact avec les aliments.

#### **CONSEILS DE PRUDENCE**

**Dangers physiques ou chimiques:** Le contenu de la capsule d'activateur Force of Nature n'est pas compatible avec d'autres produits chimiques tels que l'eau de Javel ou le peroxyde d'hydrogène.

**Dangers pour les humains et les animaux domestiques:**

##### **PRÉCAUTIONS**

Peut provoquer une irritation oculaire modérée. Éviter le contact visuel. Lors de la manipulation du produit, porter des lunettes de sécurité ou de protection si des projections sont anticipées. Bien se laver les mains avec de l'eau et du savon après sa manipulation et avant de manger, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller aux toilettes.

**PREMIERS SECOURS:** Appelez un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Ayez le contenant ou l'étiquette du produit avec vous lorsque vous appelez un centre anti-poison, un médecin ou que vous allez vous faire soigner. Vous pouvez également contacter le National Pesticide Information Center (NPIC) au 1-800-858-7378 pour un traitement médical d'urgence.

**Si dans les yeux:** Gardez l'œil ouvert et rincez lentement et doucement à l'eau pendant 15 à 20 minutes. Retirez les lentilles de contact, le cas échéant, après les 5 premières minutes, puis continuez à rincer les yeux.

Solution d'acide hypochloreux  
220 ppm de chlore disponible  
Désinfectant pour surfaces dures et non poreuses

Surfaces de matériels de soins environnementaux et non critiques  
Tue les bactéries  
Nettoie et désodorise  
Voir le Guide de l'utilisateu de Force of Nature pour plus d'informations

## DIRECTIVES POUR L'UTILISATION DE LA SOLUTION D'ACIDE HYPOCHLOREUX

C'est une violation de la loi fédérale d'utiliser ce produit d'une manière incompatible avec son étiquetage.

### Désinfection des surfaces dures et non poreuses à l'aide du vaporisateur de solution finale Force of Nature

**Pour nettoyer, désinfecter et désodoriser les surfaces dures et non poreuses:** Pré-nettoyez la surface. Vaporisez la solution désinfectante Force of Nature sur la surface jusqu'à ce qu'elle soit complètement humide. Laissez pendant 10 minutes. Essuyez la surface avec un chiffon ou une serviette propre ou laissez sécher à l'air.

Les solutions sont efficaces jusqu'à 14 jours à compter de la date de préparation. Après 14 jours, il faut jeter la solution et en refaire. Utilisez toujours un flacon pulvérisateur et une étiquette approuvés par Force of Nature pour identifier le produit utilisé.

La solution peut être utilisée immédiatement après la production, ou stockée jusqu'à 14 jours dans un endroit frais à l'abri de la lumière directe du soleil dans un flacon pulvérisateur fermé et approuvé par Force of Nature.

Les solutions désinfectantes Force of Nature sont destinées à un usage domestique, commercial, institutionnel, pour soins de santé, aux cabinets dentaires et vétérinaires et dans les hôtels. Il nettoie et désinfecte.

Le dispositif Force of Nature est conçu pour utiliser de l'électricité, de l'eau potable du robinet et une capsule d'activateur Force of Nature pour créer une solution anti-microbienne HOCl (acide hypochloreux). Cette conversion est réalisée en utilisant un processus appelé l'électrolyse qui utilise une cellule électrolytique. Votre dispositif Force of Nature propose une solution sur demande, telle qu'initée par l'Utilisateur.

Le dispositif Force of Nature est conçu pour être utilisé pour:

- Le nettoyage et la désinfection quotidienne des bâtiments commerciaux des surfaces et des sols durs non poreux
- Les garderies, les écoles maternelles, les écoles, les universités et les autres installations des campus pour le nettoyage et la désinfection quotidienne des surfaces dures non poreuses
- L'entretien ménager des hôtels, motels, casinos et autres services et lieux d'entretien
- Le nettoyage des zones et surfaces de forte interaction, y compris, mais sans s'y limiter, les poignées de porte, les dessus de table, les comptoirs, la télévision, les télécommandes de télévision, les contrôleurs de jeux vidéo, les chaises, les têtes de lit, les éviers, les robinets, etc.
- Le nettoyage et la désinfection des maison, des hôpitaux, des cabinets de dentistes, des centres de vie médicalisés, des établissements de soins de longue durée, des maisons de soins infirmiers, des cliniques médicales, des installations militaires, des cabinets médicaux, des installations vétérinaires, des installations de recherche animale, des navires de croisière, des fermes, des laboratoires, des salles de classe, des installations de transformation alimentaire, des restaurants, des hôtels, des motels etc.
- Des restaurants, des surfaces non poreuses sans contact alimentaire, des surfaces avec contact alimentaire avec rinçage à l'eau potable
- Le nettoyage et la désinfection des zones avec un processus en deux étapes dans les toilettes, les éviers et les zones d'évier, les comptoirs, les surfaces extérieures des urinoirs, les planchers, les miroirs et autres zones
- Le nettoyage et la désinfection des zones des animaux. Retirez tous les animaux et leur nourriture de la zone avant de désinfecter. Retirez et nettoyez toutes les litières et les déjections animales des surfaces dures non poreuses avant de les désinfecter: Installations de toilette pour animaux, Installations de logement pour animaux, les laboratoires de recherche animale et les chenils

Nettoyez la surface avant d'appliquer la solution. Vaporisez la solution sur des surfaces dures et non poreuses jusqu'à ce qu'elles soient complètement humides. Étalez la solution avec une microfibre, du coton, une serviette en papier jetable, une éponge, un chiffon ou d'autres lingettes. Laissez la surface pendant le temps approprié. Essuyez la surface si vous le souhaitez après le temps approprié. Aucun rinçage nécessaire, sauf sur les surfaces en contact avec les aliments.

Agent pathogène	Souche	Durée de contact
<b>Organismes pris en charge pour la désinfection</b>		
Pseudomonas aeruginosa	ATCC 15442	10 min
Staphylococcus aureus	ATCC 6538	10 min
Salmonella enterica	ATCC 10708	10 min
Listeria monocytogenes	ATCC 19117	10 min
Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM)	ATCC 33592	10 min
Substitut de calicivirus félin pour le Norovirus	VR-782	10 min
Virus de la grippe A	VR-544	10 min
<b>Organismes pris en charge pour la désinfection de contact alimentaire</b>		

Salmonella enterica sous-espèce enterica serovar Typhi	ATCC 6539	10 min
--	-----------	--------

## RÉCLAMATIONS GÉNÉRALES

Laisse aucun résidu chimique

Tue 99,9% des microbes \*, y compris le staphylocoque, le SARM, la salmonelle, la listeria et les virus qui causent la grippe \*

Tue 99,9% des bactéries comme le Salmonella sur les surfaces en contact avec les aliments. Rincez la surface avec de l'eau après l'utilisation

Tue 99,9% des bactéries \*

Le nettoyant polyvalent fonctionne sur pratiquement toutes les surfaces

Résistant aux microbes \*

Désinfecte sans rinçage

Tue le virus de la grippe

Tue 99,9% des germes \* sur pratiquement toutes les surfaces

### Liste des organisations de désinfection

\* Salmonella enterica (Salmonella), Staphylococcus aureus (Staph), Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline (SARM), Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas), Listeria monocytogenes (Listeria), Calicivirus félin, Souche F-9, Virus de la grippe A

### Liste des germes qualifiés

\* Salmonella enterica (Salmonella), Staphylococcus aureus (Staph), Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginosa (Pseudomonas), Listeria monocytogenes (Listeria), Feline Calicivirus, Strain F-9, Influenza A virus

### \* Qualified Germs List

Tue Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella enterica, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline - SARM et virus de la grippe A, souche A / Hong Kong / 8/68, Calicivirus félin, souche F9

**Sites D'utilisation:** Pour utilisation sur des surfaces dures et non poreuses



## SITES D'UTILISATION

<p>         Autour des cabines WC          Autour des toilettes          Automobiles          Baignoires pour animaux          Salle de bain (comptoirs)          Salle de bain (surfaces)          Barres à boissons          Stores          Poignées de porte          Portes          Egouttoirs          Séchoirs          Accessoires (électroménagers)          Lavabos (Cuisine) (Salle de bain)          (L'Intérieur) des réfrigérateurs après réchauffement à température ambiante.          L'extérieur du réfrigérateur          L'extérieur du micro-ondes          Toilettes          Douche (Robinets) (Portes) (Poignées) (Accessoires) (Murs) (Planchers)          Évier (Robinets) (Accessoires) (Poignées)          Distributeurs de savon          Des zones de stockage          Cuisinières          Volant          Thermos          Grille-pain          Toilette (chasse d'eau) (poignées) (sièges)          Rideaux de douche          Machines à laver intérieures          Poubelles          Corbeilles à papier          Planchers          Orthèses          Comptoirs de cuisine          Tables (Cuisine) (Salle à manger)          Surfaces de cuisine          Appareils électroménagers          Buanderie          Interrupteurs          Litière          Compte-gouttes de médecine          Protège-dents          Dessus de cuisinière          (Bar à salade) pare-haleine          Compteurs de collations          Sanitaires          Baignoire          Têtes de lit et cadres          Bassins de lit          Plafonds pour armoires à surface dure et non poreuse          Chaises dures et non poreuses          Bureaux de classe          Moniteurs et claviers d'ordinateur          Comptoirs durs et non poreux          Comptoirs          Comptoirs dentaires          Opérateur dentaire          Surfaces          Fauteuils dentaires          Fontaine d'eau potable          Seaux à couches          Ascenseurs          Tables d'examen       </p>	<p>         Surfaces externes des équipements médicaux ou des surfaces des équipements médicaux: à l'exclusion des surfaces dures et non poreuses nécessitant une stérilisation telles que les hémostats de scalpels, les endoscopes et les outils dentaires utilisés dans les incisions ou les cavités buccales et nasales des patients.          Surface externe des transducteurs à ultrasons          Robinets          Accessoires          Planchers          Lavabos          Portes de décrochage          Civières          Tables          Surface extérieure des toilettes          Sièges de toilette          Intérieurs de bateaux          Pièces de tire-lait          Tire-lait          Poignées d'armoire          Armoires          Ouvre-boîtes          Voitures          (Ordinateur) Claviers          Comptoir (s)          Intérieurs de voitures          Placards          Tables de salle à manger          Égouttoirs          Lave-vaisselle          Céramique -et / ou- carreaux vernissés          Chrome          Corian          Surfaces en contact avec les aliments - dures non poreuses. Rincez la surface avec de l'eau après utilisation (Surfaces) (zones) de préparation des aliments          Zones de restauration          Plateaux alimentaires          Grilles          Paniers d'achat          (Épicerie) zones de caisse          Mains courantes          Intérieur de(s) lave-vaisselle(s)          Intérieur de(s) congélateurs après réchauffement à température ambiante          Intérieur de(s) micro-onde(s)          Équipement sportif (casques) (coussinets) (gants) (patins) (crampons) (baskets)          Neti Pots          Portes de four          Fours          Bol(s) pour animaux de compagnie (zones)          Cages pour animaux (caisses)          Jouets pour animaux          Touches de piano          Planches à découper en plastique *          Meubles de patio en plastique          Pot(s) de bébé          Hottes aspirante          Bacs de recyclage          Surfaces en contact avec les aliments - durs non poreux (Surfaces) (zones) de préparation des aliments          Zones de restauration          Plateaux alimentaires          Congélateurs       </p>
---	--

Grilles	Acier inoxydable
Verre	Carreau
Poubelle	Vinyle
Boîtes / seaux	Bois fini et / ou peint
Brancards	Composite
Paniers	Verre
Surfaces dentaires environnementales	Métal
Surfaces fréquemment touchées	Aluminium
Claviers	Plastique
Lampes	Polyacrylique
Protèges-objectif léger	Polycarbonate
Linoléum	Polypropylène
Miroirs	Porcelaine, non poreuse
Chaises patient	Ardoise
Protèges-matelas en plastique	Acier inoxydable
Comptoirs de réception, bureau et espaces	Terrazzo
Étagères	Carreaux, non poreux
Douches	Présentoirs à stockage
Rideaux de douche	Nickel brossé ou poli
Distributeurs d'essuie-mains	Bronze brossé
Extérieur des urinoirs	Chrome
Murs	Email
Lavabos	Formica
Produits laitiers	Verre
Barres et cadres de lit durs non poreux	Granit
Surfaces dans les laboratoires de recherche vétérinaire et animale	Surfaces dures non poreuses
Auges	Calcaire
Plastique non poreux	Méla mine
Plastique	Miroir
Porcelaine vernissée	Laiton et Aluminium
Granit scellé	Plastiques ABS (Acrolonitrile butadiène styrène)
Marbre scellé	Cuivre
Quartz scellé	Caoutchouc naturel, non poreux
Pierre scellée	Argent

## LIEUX D'UTILISATION

Avions Ambulances Résidences médicalisées Banques de sang Bateaux Autobus Entreprises Laboratoires CAT Casinos Collèges Bâtiments commerciaux Dépanneurs Paquebots / navires de croisière Églises Garderies Dentiste (dentaire) Bureaux Chaises dentaires (dentaires) Salles d'opération dentaire Cabinets de médecins Dortoirs Salles d'urgence Installations Usines Fontaines Salons funéraires Stations-service Installations gouvernementales Épiceries Gymnases Hôtels Installations hospitalières Établissements de santé Installations des clubs de santé Établissements de soins à domicile Installations industrielles Bâtiments institutionnels Unités de soins intensifs Cuisines Laboratoires Laveries Vestiaires	Centres commerciaux Fabrication Installations Usines de fabrication Cliniques médicales Installations militaires Écoles maternelles Postes de soins infirmiers Vestiaires Studios de yoga Pharmacies Salles ou zones de physiothérapie Installations privées Usines de transformation Espaces publics Vignobles / brasseries Salles de radiologie Yachts Salles ou zones de radiologie Les magasins de détail Restaurants Toilettes et / ou zones de repos Abris Immeubles de bureaux Orthopédie Milieux vétérinaires et équipement d'animaux Distributeurs automatiques Cages / enclos Environnements vétérinaires et laboratoires de recherche animale Zones pour animaux de compagnie Animaleries et magasins Installations pour petits animaux Hôpitaux vétérinaires et / ou animaliers cliniques ou installations vétérinaires Bureaux vétérinaires Laboratoires de recherche animale Cliniques vétérinaires Magasins vétérinaires Hôpitaux vétérinaires
--	--

## ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION

Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou les aliments pour animaux lors du stockage, de l'élimination ou du nettoyage de l'équipement.

**Stockage des pesticides:** Conservez dans un récipient en plastique fermé dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur et de la lumière du soleil pour éviter toute détérioration. Ne pas stocker à proximité de matières facilement oxydables acides et réducteurs. En cas de déversement, rincez la zone avec de grandes quantités d'eau.

**Élimination des pesticides:** Les déchets résultant de l'utilisation de ce produit doivent être éliminés sur place ou dans une installation d'élimination de déchets approuvée. Les produits ou rinçages qui ne peuvent pas être utilisés doivent être dilués avec de l'eau avant d'être jetés dans un égout sanitaire.

**Manipulation des conteneurs:** Conteneur rechargeable. Remplissez le récipient avec la solution Force of Nature uniquement. Ne réutilisez pas ce contenant à d'autres fins. Le nettoyage avant le remplissage est de la responsabilité du remplisseur. Le nettoyage du conteneur avant son élimination finale est de la responsabilité de la personne qui dispose du conteneur. Pour nettoyer le récipient avant son élimination finale, remplissez le récipient à moitié avec de l'eau et secouez vigoureusement. Éliminer les rinçures comme déchet de pesticide. Répétez cette procédure de rinçage deux fois de plus. Ensuite, recyclez-le ou perforez-le et jetez-le dans une décharge sanitaire, ou par incinération, ou par des procédures autorisées par l'État et les autorités locales.